

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ STC

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 4x podložka | 6x matica | 1x káblková príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s radom káblových svoriek KOZ® série STC:

STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matic a podložiek.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**2**

Káble

Zaistite spodnú časť káblovej príchytky pomocou dvoch matic a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**3**

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

