

INSTRUCTIONS DE FIXATION GAMME KOZ ST

CONFIGURATION: INSTALLATION DES TROUS LATÉRAUX

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 4x rondelles | 6x écrous | 1x serre-câble

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

Compatible avec les types de serre-câbles de la série KOZ® ST:

ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Configuration des tiges filetées

Placez les tiges filetées dans la partie inférieure à l'aide des écrous et des rondelles.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**2**

Câbles

Fixez la partie inférieure du serre-câble à l'aide de deux écrous, puis placez les câbles en conséquence sur la partie inférieure.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**3**

Partie supérieure

Positionnez la partie supérieure sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

