

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ ST

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 4x podložka | 6x matica | 1x káblková príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s radom káblových svoriek KOZ® série ST:

ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matic a podložiek.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**2**

Káble

Zaistite spodnú časť káblovej príchytky pomocou dvoch matic a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**3**

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

