

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA LA SERIE KOZ TRI

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN USANDO LOS ORIFICIOS EN EL CENTRO

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 2x arandelas | 6x tuercas | 1x tuerca deslizante y
1x perno hexagonal (sujeción en el riel) | 1x abrazadera para cables

Observaciones de instalación:

- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

Compatible con los siguientes tipos de abrazaderas para cables:

TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Configuración de las varillas roscadas

Coloque las varillas roscadas en la parte inferior utilizando las tuercas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.



2

Configuración del perfil C / riel

Coloque y fije la parte inferior de la abrazadera para cables en el riel utilizando el perno hexagonal y la tuerca deslizante en el orificio del centro.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.



3

Parte superior

Coloque los cables en la parte inferior. Coloque la parte superior sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

