

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ TRI

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA STREDOVÉHO OTVORU

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 6x matica | 1x posuvná matica a 1x šesťhranná skrutka (upevnenie na koľajničku) | 1x príchytka kábla

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s typmi káblových svoriek KOZ® TRI-series a KOZ® TRI eco-series:

TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matic.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

4x

**2**

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite a zaistíte spodnú časť káblovej príchytke na koľajničke pomocou šesťhrannej skrutky a posuvnej matice v stredovom otvore.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

1x



1x



1x

**3**

Horná časť

Káble priložte k spodnej časti. Hornú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

