

INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ UNI 3X 13-32 COUCHES MULTIPLES

CONFIGURATION: INSTALLATION DES TROUS LATÉRAUX

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage pour deux couches:

2x tiges filetées | 8x rondelles | 8x écrous | 3x serre-câbles

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

1

Configuration des tiges filetées

Placez les tiges filetées dans la première partie à l'aide des écrous et des rondelles.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**2**

Première partie

Fixez la première partie du serre-câble à l'aide de rondelles et d'écrous. Placez les câbles en conséquence sur la première partie.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**3**

Deuxième partie

Positionnez la deuxième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous. Placez la rangée suivante de câbles en conséquence sur la deuxième partie.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.



4**Troisième partie**

Positionnez la troisième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**5****Trois couches?**

Répétez les étapes 3 et 4 pour la 3^{ème} couche.