

POKYNY NA UPEVNENIE KOZ UNI 3X 30-49 VIAC VRSTIEV

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA C-PROFILU/KOĽAJNÍČKY

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami pre dve vrstvy:

2x závitová tyč | 6x podložka | 6x matica | 2x posuvná matica | 3x káblová príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

1

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite prvú časť na hornú časť koľajničky pomocou posuvných matíc a závitových tyčí.

2x



2

Prvá časť


Zaistíte prvú časť káblovej príchytky pomocou podložiek a matic. Káble priložte k prvej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x



3

Druhá časť

Druhú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami. Ďalší rad káblov priložte k druhej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x




2x



4**Tretia časť**

Tretiu časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**5****Tri vrstvy?**

Pre 3. vrstvu zopakujte kroky 3 a 4.