

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ TRI-SERIE

CONFIGURATIE: INSTALLATIE VIA ZIJGATEN

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 4x Onderlegging | 6x Moer | 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

Compatibel met de volgende kabelklemmen uit de KOZ® TRI-serie en KOZ® TRI eco-serie:

TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Configuratie draadeinden

Installeer de draadeinden met behulp van de moeren en onderleggingen in de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

**2**

Kabels

Bevestig de onderschaal van de kabelklem met behulp van twee moeren en leg vervolgens de kabels correct op de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

**3**

Bovenschaal

Plaats de bovenschaal over de kabels en zet de bovenschaal vast met onderleggingen en moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

